



Gesamtübersicht der Fahrzeugmodelle

Fahrzeug	M 20 Schwing Putzmeister	M 24 Putzmeister	M 32 Liebherr	M 36 Schwing Putzmeister	M 36 Liebherr	M 37 Liebherr	M 43 Schwing	M 45 Cifa	M 47-5 Putzmeister	M 50 Liebherr	M 60 Cifa	RV 10
Reichhöhe in m	19,40 19,50	23,60	31,70	35,20 35,60	35,80	36,80	42,30	44,10	46,10	49,10	59,10	
Reichweite in m	15,80 16,10	19,70	27,70	31,25 31,70	31,50	32,80	37,55	39,80	41,10	44,40	54,10	10,00
Reichtiefe in m	10,40 11,10	14,50	20,70	24,00 23,70	24,50	25,30	29,20	27,70	32,40	36,40	44,40	
Ausfalthöhe in m	3,85 3,90	4,90	5,94	8,32 8,70	7,20	8,63	8,55	8,10	11,10	13,70	14,20	
Abstützbreite vorne in m	3,85 3,60	5,60	6,42	6,21 6,30	6,75	6,42	7,95	8,33	9,50	9,20	9,40	3,15
Abstützbreite hinten in m	2,15 2,60	2,60	4,18	5,70 6,50	6,75	6,80	8,30	8,25	10,50	9,20	12,70	
Stützdruck vorne in kN	110 105	150	200	190 180	200	200	240	225	245	260	360	
Stützdruck hinten in kN	70 70	90	200	150 185	200	200	240	225	250	260	335	
Fahrzeughöhe in m	4,00 3,40	4,00	4,00	4,00 4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	3,95	4,00	4,00	2,00
Fahrzeuglänge in m	8,45 8,70	10,10	9,94	11,20 11,31	10,34	11,70	11,55	11,30	11,85	12,10	13,40	12,35

Die Angaben zu den Pumpen variieren je nach Hersteller.
Bitte erfragen Sie die genaueren Daten telefonisch unter **08131 33215-0** oder senden Sie uns eine E-Mail an bfm@bfm-betonfoerderdienst.de. Wir beraten Sie gerne.

Die angegebenen Abstützweiten werden jeweils von der Mitte des Stützfußes gemessen. Unterlegplatten und eventuell erforderliche Kanthölzer müssen bei der Ermittlung der benötigten Aufstellweite entsprechend berücksichtigt werden.

